Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
Open/Close		Eject / Surround	
Setup		Setup / OPT /	
N/P		Picture / Format	
DVD/DVB/Card		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0/10		0	
10+		Guide / EPG / -/--	

Original		Replacement	
Display		Display / Media	
PBC		Smart / List	
Title		Sound / Title	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Search		Shift + Red / Netflix /	
Mark		Fav / Marker / PC	
Program		Shift + TV/Radio / Program	
Zoom		Zoom / Size	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
Vol +		Vol +	

Original		Replacement		Original	Replacement
I<<		I<< / Preset-			
>>I		>>I / Preset+			
Vol -		Vol -			
<<		<< / Tune-			
>>		>> / Tune+			
Audio		Audio / Lang I/II			
Subtitle		Subtitle / EQ			
Angle/Scan		Info / Angle			
Tv/Radio/A-B		TV/Radio /			
TTX/3D		Text / Goto			
Red/FAV/Step		Red / Netflix / Search			
Green/Del/Slow		Green / APP / Repeat			
Yellow/Pro/V-Mod		Yellow / YouTube / Repeat			
Blue/EPG/Repea		Blue / Prime Video / Random			
A1		Shift + 1			
A2		Shift + 2			
A3		Shift + 3			