Mandis shop

Onkyo RC-207S

Original	Replacement
Power	Power
Tape 2	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
Tape 1	TAPE 5 — 5
Tuner	TUNER 6 — 6
CD	CD - STB 3 — 3
AUX 2	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
AUX 1	AUX - HDD 7 — 7
Phono	DVD 2 — 2
Tuner Preset ◀	TUNE- — << / Tune-
Tuner Preset ◀	SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset-
Tuner Preset ▶	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+
Tuner Preset ▶	TUNE+ — >> / Tune+
◀ Deck A	Left
▶ Deck A	Right
●/❚❚ Deck A	ANGLE INFO — Info / Angle
■ Deck A	OK — OK
◀◀ Deck A	Down

Original	Replacement
▶▶ Deck A	Up
◀ Deck B	SHIFT + ◀ — Shift + Left
▶ Deck B	SHIFT + ▶ — Shift + Right
●/❚❚ Deck B	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
■ Deck B	SHIFT + OK — Shift + OK
◀◀ Deck B	SHIFT + ▼ — Shift + Down
▶▶ Deck B	SHIFT + ▲ — Shift + Up
❚❚ CD	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
▶ CD	SLOW — Play / Slow
■ CD	HOLD — Stop / Hold
❚◀◀ CD	PRESET- — I<< / Preset-
▶▶❚ CD	PRESET+ — >>I / Preset+
Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume Up	VOL + — Vol+
Volume Down	VOL − — Vol-

https://alle-fernbedienungen.de/en/Onkyo/1060533-28559-replacement-remote-control-for-Onkyo-RC207S.html