Mandis shop

Optoma IR2804

Original		Replacement	
Power	Power		Power
Source	←/ Source	TUNE-	<< / Tune-
Re-SYNC	→/ Re-Sync	TUNE+	>> / Tune+
	Keystone-	PRESET-	I << / Preset-
Keystone	Keystone+	PRESET+	>>I / Preset+
Menu 2	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Up	Up		Up
Left	Left		Left
Enter	Enter	OK	OK
Right	Right		Right
Down	Down		Down
	↵?	RETURN BACK	Back / Return
Volume +	Vol +	+ VOL	Vol +
R	R	LIST SMART	Smart / List
Page+	Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
L	L	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
Page-	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
Brightness 1	1/ Brightness	TV 1	1
Menu 2	2	DVD 2	2
ZOOM 3	3/ Zoom	CD-STB 3	3
HDMI 4	4/ HDMI	VIDEO 4	4
Freeze 5	5/ Freeze	TAPE 5	5
AV mute 6	6/ AV Mute	TUNER 6	6
S-Video 7	7/ S-Video	AUX-HDD 7	7
VGA 8	8/ VGA	USB 8	8
Video 9	9/ Video	BLUETOOTH 9	9

https://alternativeremote.com/product/optoma-ir2804-replacement-remote-control-for-optoma-ir2804/