Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI-SAT 0	0
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SKI	I << Skip	PRESET-	I << / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SEAR	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
ARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
FRAME	II >/ Frame	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM/ANGLE	Random/Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
RANDOM/ANGLE	Random/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
USB REC	USB Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		