Mandis shop

Panasonic N2QAYB001060

Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
STATUS	Status	DISPLAY INFO	Info
MIRACAST	Miracast	SEARCH TV/R	TV/R
INTERNET	Internet	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Replacement	
SEARCH << Slow Search	<< Slow Search	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH >> Slow Search >>	Slow Search >>	>>	>>
SKIP I<< Skip	I<< Skip	I<<	I<<
PAUSE	Pause	Pause	Pause
SKIP >>I Skip >>I	Skip >>I	>>I	>>I
STOP	Stop	Stop	Stop
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right/I>	Right/I>	Right	Right

Original		Replacement	
	<I/Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV Input Tv	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
	Vol- Tv	VOL −	Vol -

Original	Replacement