Original		Replacement	
	Power		Power
AV ENHANCER	AV Enhancer	TIMER AV	AV
FL SELECT	FL Select	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
MULTI RE-MASTER	Multi Re-Maste	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	≧10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
PLAY SPEED	∧ Play Speed +	SHIFT + ▲	Shift + Up
PLAY SPEED	∨ Play Speed -	SHIFT + ▼	Shift + Down
POSITION MEMORY	Position	FAV PRE-CH	Pre Ch
QUICK REPLAY	Quick Replay	HOME SMART	Smart
SKIP	⏮ Skip	⏮	I <<
SKIP	⏭ Skip	⏭	>>I
SLOW/S	◀◀ Slow/Search	«	<<
/SEARCH	▶▶ Slow/Search	»	>>
STOP	■ Stop	■	Stop
PAUSE	❚❚ Pause	❚❚	Pause
PLAY	▶ Play	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAY LIST MENU	Play List / Men	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
PLAY LIST MENU	Play List / Men	DISC NAV LIST	List

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
Enter	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
Display	Info		
Return	Back		
Subtitle	Subt		
Play Mode	Shift + Play		
Audio	Dual		
Zoom	Shift + Eject		
Angle / Page	TV/R		
Setup	Options		
Sleep	Sleep		
Group	3D		