Mandis shop

N2QAYB001077

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol+ Tv	VOL +	Vol+
	CH+ TV	SHIFT +	Shift + CH+ /
	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol- Tv	VOL −	Vol-
	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	CH+	CH +	CH+ / Page+
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8

Original		Replacement	
	9	BLUETOOTH 9	9
	CH-	CH −	CH- / Page-
	Last View	SHIFT +	Shift + Back / Return
	0	HDMI - SAT 0	0
	Drive Select	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Prog/Check	HOME MENU	Menu / Home
	-10s	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	+60s	SHIFT +	Shift + Guide / EPG / -/--
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Netflix	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
STATUS	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIDEO MENU	Video Menu	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Up		Up
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
DELETE	Delete	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ