Original		Replacement	
	Power		Power
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	☼1	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	FPay	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+ V	Vol+	+ VOL	Vol+
V −	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5

Original		Replacement	
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP - FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec	REC MODE Rec	Rec / Rec Mode
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement