Mandis shop

Panasonic N2QAKB000002 DVD)

Original		Replacement	
	Power		Power
ENR DIRECT	Enr Direct	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ALIGN/STAB.VERT.	Align / Stab. Vert. +	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Align / Stab. Ver	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
SELECT ENT AV	AV / Select En	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -	VOL −	Vol -
RECHERCHE	Recherche	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INDEX ⏮	I << Index	PRESET- ⏮	I << / Preset-
INDEX ⏭	Index >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SHOW VIEW	ShowView	ANGLE INFO	Info / Angle
MODE PHOTO	Mode Photo	LIST SMART	Smart / List
RELECTURE	Relecture	RETURN BACK	Back / Return
⏯	Pause/Step	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
ENR	Enr	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀◀	Left	◀	Left
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
OK	OK	I-Timer	Shift + Sleep / Timer
Right	Right	Audio	Audio / Lang I/II
>>	>> / Tune+	OSD/Affich	Display / Media
Down	Down	Reset	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold		
Verif Up	Shift + Up		
Date+	Shift + Right		
Deb+	Shift + Vol +		
Fin+	Shift + CH+ /		
Verif Down	Shift + Down		
Date-	Shift + Left		
Deb-	Shift + Vol -		
Fin-	Shift + CH- /		
Verif	TV/Radio /		
Annul	Shift + Exit / Cancel / Clear		
SP/LP/EP	Setup / OPT /		
Prog	Sleep / Timer		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Enr Direct		TV/Radio /
	Format		Zoom / Size
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Align/Stab. Vert		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Align/Stab. Vert		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Volume+		Vol +
	AV/Select Ent		AV / Input / RDS

Original		Replacement	
	0		0
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Volume-		Vol -
	Recherche		Red / Netflix / Search
	I<< Index		I<< / Preset-
	Index >>I		>>I / Preset+
	Show View		Picture / Format
	Mode Photo		Setup / OPT /
	Relecture		Display / Media
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Enr		Rec / Rec Mode
	Menu		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Up		Up
	Sortie		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Down	Down	Down	Down
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Verif Up/Red	Verif Up/Red	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Date+/Green	Date+/Green	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Deb+/Yellow	Deb+/Yellow	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
Fin+/Blue	Fin+/Blue	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
Verif Down	Verif Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH+ /
Date-	Date-	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
Deb-	Deb-	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Fin-	Fin-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VERIF	Verif	RETURN BACK	Back / Return
ANNUL	Annul	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
VITESSE	SP/LP/EP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG	Prog	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
R.A.Z	Reset	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD/AFFICH	OSD Affich	ANGLE INFO	Info / Angle
VIDEO/TV	AV Link	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
	Power		Power
	Format		Picture / Format
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Align / Stab. Vert. +		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Align / Stab. Ver		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Vol +		Vol +
	AV/Select Ent		AV / Input / RDS
	0		0

Original		Replacement	
	-/--		Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	Verif Up		Up
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Date+		Right
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Deb+		Shift + Vol +
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Fin+		Shift + CH+ /
	Verif Down		Down
	Date-		Left
	Deb-		Shift + Vol -
	Fin-		Shift + CH- /