Original		Replacement	
	Power		Power
	[→]	TIMER AV	AV
	: O	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow/[ ]	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Rec	REC MODE	Rec
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[I]	-/-- GUIDE	Gui de
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	>I <	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i+]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		
[1l2]		ECO 3D	3D		
Active Control	[-o-]/Active Control	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
[<>]		PICTURE FORMAT	Format		
Ambilight	Ambilight On/Off	HOME SMART	Smart		
Ambilight MODE	Ambilight Mode	APP MEDIA	Media		