Mandis shop

Philips RC2813901-01

Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Find	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
Adjust	Smart / List
Up	Up
CH- / I<	CH- / Page-
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
CH+/ >I	CH+ / Page+
Down	Down
Source	AV / Input / RDS
Back	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Replacement	
	8		8
	9		9
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Format		Picture / Format
	0		0
	Text		Text / Goto
	Info		Info / Angle

Original	Replacement