Original	Replacement
Power CD 123	Power
Power Tape 1/2	SHIFT + Shift + Power
Power Tuner	CLEAR EXIT Exit
Power AUX/CDR	RETURN BACK Back
Mute	MUTE Mute
CD 123	C Yellow
Tuner	B Green
Tape 1/2	D Blue
AUX/CDR	A Red
1 CD Direct	1 1
2 CD Direct	2 2
3 CD Direct	3 3
Disc	-/-- GUIDE Guide
Vec	FAV PRE-CH Pre Ch
Bass/Treble	SOUND DUAL Dual
Clock	TIMER AV AV
Dim	AD SUBT Subt

Original	Replacement
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Auto Rev.	DISPLAY INFO Info
Timer On/Off	ECO 3D 3D
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL – Vol -
Pause CD	Pause
Play CD	PLAY MODE Play
Stop CD	Stop
>I CD	>>I
I < CD	I <<
>> CD	>>
<< CD	<<
Program CD	TOP MENU MENU Menu
Pause Tape 1/2	SHIFT + Shift + Pause
Play Tape 1/2	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Stop Tape 1/2	SHIFT + Shift + Stop
I < Tape 1/2	SHIFT + Shift + I <<

Original	Replacement	Original	Replacement
>I Tape 1/2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Tape 1/2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Tape 1/2	SHIFT + >> Shift + >>		
>I Tuner	Up		
I < Tuner	Down		
>> Tuner	Right		
<< Tuner	Left		
Program Tuner	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
Repeat	REPEAT TEXT Text		
Shuffle	APP MEDIA Media		
Bass+	+ CH Ch +		
Bass-	CH – Ch -		
Treble+	6 6		
Treble-	9 9		
Woox level	SEARCH TV/R TV/R		
Woox	SETTINGS OPT Options		