Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power	AV	AV	TIMER AV	AV
MONITOR	Monitor	HOME SMART	Smart	MUTE	Mute	MUTE	Mute
CHILD LOCK	Child Lock	SETTINGS OPT	Options	RECORD	Record	REC MODE	Rec
SELECT	Select	APP MEDIA	Media	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1	CLEAR CL	CL/Clear	CLEAR EXIT	Exit
2	2	2	2	P+	P+	+ CH	Ch +
3	3	3	3	P-	P-	CH –	Ch -
4	4	4	4	Up			Up
5	5	5	5	Down			Down
6	6	6	6	Right			Right
7	7	7	7	Left			Left
8	8	8	8	OK	OK	OK	Ok
9	9	9	9	Vol +		+ VOL	Vol +
0	0	0	0	Vol -		VOL –	Vol -
TURBO TIMER	Turbo Timer	-/-- GUIDE	Guide	INDEX	>I/Index		>>I
TIMER	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV	STILL	>I</Still	ECO 3D	3D
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R		<<		<<

Original		Replacement	
STOP	St op		St op
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>

Original	Replacement