| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | My Choice | | Smart / List |
| | Teletext | | Text / Goto |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Menu / Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Menu / Exit | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Option | | Setup / OPT / |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Back | | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Info | | Info / Angle |
| | Vol + | | Vol + |
| | ThemeTV | | Display / Media |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | P- | | CH- / Page- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| MHEG CANCEL Cancel / MHEG | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| MHEG CANCEL Cancel / MHEG | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 |
| Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |