Original		Replacement	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	White	SHIFT + D	Shift + Blue
	Guide	GUIDE	Guide
	[⏻]	SHIFT +	Shift + Power
	[?]	HOME SMART	Smart
	[⇕]	ECO 3D	3D
	Text	REPEAT TEXT	Text
	⮕	TIMER AV	AV
	⮕	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]		DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement	Original	Replacement
P<P / -/--	Pre Ch		
I-II	Shift + Dual		
[▶|◀]	Stop		
[1|2]	Medi a		
[♦]	TV/ R		
Smart Audi o	Dual		
Smart Picture	Format		
[|◂ ▸|]	Shift + Format		
Rec DNR	Rec		