Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		<<		<< / Tune-
	Ambilight		Smart / List		Play		Play / Slow
	prime video		+ Shift + Blue / Prime		>>		>> / Tune+
	You Tube		+ Shift + Yellow / YouTube /		Stop		Stop / Hold
	Netflix		+ Shift + Red / Netflix /		Pause		Pause / Step / Freeze
	Rakuten Tv		+ Shift + Green / APP /		Rec		Rec / Rec Mode
	Info		Info / Angle		Red		Red / Netflix / Search
	Search		Setup / OPT /		Green		Green / APP / Repeat
	Sources		AV / Input / RDS		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Up		Up		Blue		Blue / Prime Video / Random
	Down		Down		Vol +		Vol +
	Right		Right		Vol -		Vol -
	Left		Left		Mute		Mute / Dimmer
	OK		OK		Exit		Exit / Cancel / Clear
	←		Back / Return		CH+		CH+ / Page+
	Home		+ Shift + Menu /		CH-		CH- / Page-
	Tv Guide		Guide / EPG / -/--		1		1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9 SUBTITLE	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
SUBTITLE TEXT	Text / Subtitle	GOTO TEXT	Text / Goto		