Original	Replacement	Original	Replacement
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	OK/▶II Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze
Power	Power	OK/▶II Play	SLOW ▶ Play / Slow
DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	OK/▶II OK	OK OK
SOURCE Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	RADIO(TV) Radio(Tv)	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
LCD ON/OFF LCD On/Off	SHIFT + Power Shift + Power	LIST List	LIST SMART Smart / List
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
EXIT Stop	HOLD ■ Stop / Hold	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
⏮ I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-	EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
⏭ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+	SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
CH+ ▲ CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+	AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
CH+ ▲ Up	▲ Up	TELETEXT Teletext	GOTO TEXT Text / Goto
CH- ▼ CH-	CH PAGE − CH- / Page-	🔇 Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
CH- ▼ Down	▼ Down	🔉 Vol-	VOL − Vol-
◀◀ Left	◀ Left	🔊 Vol+	+ VOL Vol+
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-	1 1	TV 1 1
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+	2 2	DVD 2 2
▶▶ Right	▶ Right	3 3	CD - STB 3 3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Red/[<>]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Green/Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG	Yellow/Prog	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Blue/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement