| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| [ <>] | Picture / Format |
| >I < | D. Menu / Top |
| [ 1I 2] | Setup / OPT / |
| [ ≡] | Text / Goto |
| Source | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| [ i +] | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Right | Right |
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| [ -O- ] / Active Control | Smart / List |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Power AMP | Shift + Power |
| Mute AMP | Shift + Mute / Dimmer |
| << AMP | Shift + << / |
| >> AMP | Shift + >> / |
| [ ≡] AMP | Shift + Text / |
| Menu AMP | Shift + Menu / |
| Up AMP | Shift + Up |
| Left AMP | Shift + Left |
| OK AMP | Shift + OK |
| Right AMP | Shift + Right |
| Down AMP | Shift + Down |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Vol + AMP | Shift + Vol + |
| P+ AMP | Shift + CH+ / |
| Vol - AMP | Shift + Vol - |
| P- AMP | Shift + CH- / |
| 1 AMP | Shift + 1 |
| 2 AMP | Shift + 2 |
| 3 AMP | Shift + 3 |
| 4 AMP | Shift + 4 |
| 5 AMP | Shift + 5 |
| 6 AMP | Shift + 6 |
| 7 AMP | Shift + 7 |
| 8 AMP | Shift + 8 |
| 9 AMP | Shift + 9 |
| Guide AMP | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 AMP | Shift + 0 |
| P<P AMP | Shift + Fav / Marker / PC |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Source | AV / Input / RDS |
| >I < | D. Menu / Top |
| [1I 2] | Setup / OPT / |
| [i +] | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| [≡] | Text / Goto |
| Menu | Menu / Home |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |

| Original | Replacement |
|---|---|
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| << | << / Tune- |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| [<>] | Picture / Format |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [-O-]/Active Control | Smart / List | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| [ <>] | Picture / Format |
| >I < | D. Menu / Top |
| [ 1I 2] | Setup / OPT / |
| Source | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| [ i +] | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| [ -O- ] / Active Control | Smart / List |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Red | NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Green | APP / REPEAT — Green / APP / Repeat |
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Power VCR | SHIFT + Power — Shift + Power |
| Play VCR | SHIFT + SLOW — Shift + Play / |
| Stop VCR | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / |
| Rec VCR | SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode |
| << VCR | SHIFT + TUNE- — Shift + << / |
| >> VCR | SHIFT + TUNE+ — Shift + >> / |
| >I < VCR | SHIFT + TOP MENU / D.MENU — Shift + D.Menu / Top Menu |
| Source VCR | SHIFT + RDS / AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS |
| Menu VCR | SHIFT + HOME / MENU — Shift + Menu / |
| Up VCR | SHIFT + Up — Shift + Up |
| [i +] VCR | SHIFT + ANGLE / INFO — Shift + Info / Angle |
| Left VCR | SHIFT + Left — Shift + Left |
| OK VCR | SHIFT + OK — Shift + OK |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Right VCR | SHIFT + Right — Shift + Right |
| Down VCR | SHIFT + Down — Shift + Down |
| P+ VCR | SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ / |
| P- VCR | SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- / |
| 1 VCR | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 |
| 2 VCR | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 |
| 3 VCR | SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3 |
| 4 VCR | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 |
| 5 VCR | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 |
| 6 VCR | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 |
| 7 VCR | SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7 |
| 8 VCR | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 |
| 9 VCR | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 |
| 0 VCR | SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0 |
| P<P VCR | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| >I < | D. Menu / Top |
| [i +] | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| << | << / Tune- |
| Stop | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |