Original	Replacement
Power	Power
Tv/DTV	TV/Radio /
Input1	Shift + 1
Input2	Shift + 2
Input3	Shift + 3
Input4	Shift + 4
[I>I<]/[≡+]	D.Menu / Top
[<>]/[≡♦]	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
[i+]/Info	Info / Angle
0	0
P+	CH+ / Page+
I-II	Audio / Lang I/II
Vol+	Vol+
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
Return	Back / Return
Up	Up
Home Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[....]	Subtitle / EQ		
[≡?]	Display / Media		
[≡i]	Smart / List		
[≡]	Text / Goto		