Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby		Power
DISP OFF	DISP Off	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Timer	TIMER AV	AV
AUDIO 1	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE 2	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE 3	Angle	ECO 3D	3D
AUDIO 1	1	1	1
SUBTITLE 2	2	2	2
ANGLE 3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNE +	Up/Tune+		Up
TUNE –	Down/Tune-		Down
PRE SET +	Right/Preset+		Right
PRE SET –	Left/Preset-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
FUNCTION	Function Up	+ CH	Ch +
FUNCTION	Function Down	CH –	Ch -
SHUFFLE	Shuffle	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement		Original	Replacement
<<I / I / I I		<<			
Play		Play			
Pause		Pause			
>>I / I >I / I I >		>>			
I <<		I <<			
Stop		Stop			
>>I		>>I			
Zoom		Eject			
Home Menu		Smart			
Top Menu		SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu		
Display		Info			