Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	<<</<I/<II		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	II>/I>/>>		>>
	I<<		I<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Original		Replacement	
SURROUND	Surround	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement