Mandis shop

# Pioneer CU-DC021

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Vol - | Vol- |
| Vol + | Vol+ |
| Phono | Smart / List |
| Tuner Station - | << / Tune- |
| Tuner Station + | >> / Tune+ |
| Stop Deck I | OK |
| < Deck I | Left |
| > Deck I | Right |
| Stop Deck II | Shift + Stop / |
| < Deck II | Shift + Left |
| > Deck II | Shift + Right |
| Rec Deck II | Shift + Rec / Rec Mode |
| << Deck II | Shift + << / |
| >> Deck II | Shift + >> / |
| Pause Deck II | Shift + Pause / Step / |
| Disc CD | Eject / Surround |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Play CD | Play / Slow |
| Sleep | Sleep / Timer |
| I<< CD | I<< / Preset- |
| >>I CD | >>I / Preset+ |
| Snooze | Display / Media |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| Stop CD | Stop / Hold |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Pioneer/1061316-82564-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-DC021-AXD1184.html