Original	Replacement	Original	Replacement
Power Receiver	Power	Mute	Mute / Dimmer
Input Select	Smart / List	Effect-	Shift + Left
Power DVR-VCR	Shift + Power	Effect+	Shift + Right
DVD/LD	Shift + 2	FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TV/SAT	Shift + 1	Master Volume-	Vol-
DVR/VCR	Shift + 4	Master	Vol+
CD	Shift + 3	Up/Tune+	Up
CD-R/Tape	Shift + 5	Menu	Menu / Home
TUNER	Shift + 6	Left/ST-	Left
Standard	Red / Netflix / Search	Enter	OK
Advanced	Green / APP / Repeat	Right/ST+	Right
Stereo / Direct	Yellow / YouTube / Repeat	Setup	Setup / OPT /
Midnight /	Blue / Prime Video / Random	Down/Tune-	Down
CH. Select	Shift + OK	Sleep	Sleep / Timer
Level-	Shift + Down	Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
Level+	Shift + Up	<<	<< / Tune-
Test Tone	Text / Goto	Play	Play / Slow

Original		Replacement	
RF ATT >>	>>/A	TUNE+ >>	>> / Tune+
DISPLAY I<<	I<</B	PRESET- I<<	I<< / Preset-
CLASS II	Pause/C	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MPX ■	Stop/D	HOLD ■	Stop / Hold
D.ACCESS >>I	>>I/E	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC ENTER	Enter (Lower)	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10 •	·/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
CHANNEL +	Channel+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CHANNEL −	Channel-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOURCE	Power TV-SAT		Power
TUNE +	Up		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ST−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	Right		Right
TUNE −	Down		Down
GUIDE SUBTITLE SLEEP	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISC ENTER	Enter Down	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+ CHANNEL	CH+ Tv Control	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ VOLUME	Volume+ Tv	+ VOL	Vol+
CHANNEL −	CH- Tv Control	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME −	Volume- Tv	VOL −	Vol-

Original		Replacement	
SOURCE	Power DVD		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOLUME −	Master Volume-	VOL −	Vol-
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE +	Up		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ST−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	Right		Right
AUDIO MCACC SETUP	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE −	Down		Down
GUIDE SUBTITLE SLEEP	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	<<	TUNE-	<< / Tune-
BAND	Play	SLOW	Play / Slow
RF ATT	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
CLASS	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	Stop	HOLD	Stop / Hold
D.ACCESS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	·/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
SOURCE	Power TUNER		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOLUME –	Master Volume-	VOL –	Vol-
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol+
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE +	Tune+		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	T.Edit	SLOW	Play / Slow
ST–	ST-	PRESET-	I<< / Preset-
ST–	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	ST+	PRESET+	>>I / Preset+
ST+	ST+		Right
TUNE –	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE –	Tune-		Down
BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
RF ATT	RF ATT	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
CLASS	Class	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MPX	MPX	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
D.ACCESS	D.Access	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0