| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Standby/On | Power | Top Menu | D. Menu / Top |
| Mute | Mute / Dimmer | Setup | Setup / OPT / |
| Play | Play / Slow | Test Tone | Text / Goto |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Input Tv | AV / Input / RDS |
| Stop | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| <<</ ◁ / ◁ I | << / Tune- | Up/Tune+ | Up |
| I I >/ I >/ >> | >> / Tune+ | Angle | Info / Angle |
| I << | I << / Preset- | Left/ST- | Left |
| >>I | >>I / Preset+ | Enter | OK |
| Sound | Sound / Title | Right/ST+ | Right |
| Audio | Audio / Lang I/II | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Down/Tune- | Down |
| Open/Close | Eject / Surround | Return | Back / Return |
| FTR. Surr. / Ext Pw | Picture / Format | Vol + | Vol + |
| Zoom | Zoom / Size | CH+ Tv | CH+ / Page+ |
| Sleep | Sleep / Timer | Vol - | Vol - |
| MP3 EXP/ V. ENH | TV/ Radio / Program | Display | Display / Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL – | CH- Tv | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 AUDIO | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 SUBTITLE | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 ANGLE | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 ZOOM | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 SLEEP | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 2 | Playlist 2 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TUNE + ECHO | Echo | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| # ST+ RETU | # | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SETUP ST– b HOME MENU | b | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| KARAOKE TUNE – | Karaoke | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| LINE | Line | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| SURROUND | Surround | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |
| MENU | | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D. Menu / Top Menu |
| HOME MENU | Home Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| + VOLUME | Vol + Tv | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| VOLUME – | Vol - Tv | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| PLAYLIST 1 | Playlist 1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DVD CD | DVD/CD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | Playlist 3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER (FM/AM) | Tuner (FM/AM) | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |