Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / ON		Power
CONTINUED	Continued	ECO 3D	3D
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CD/SACD	CD/SACD	TIMER AV	AV
Miracast	Miracast	-/-- GUIDE	Guide
VIDEO P.	Video P.	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPLAY	Replay	CH –	Ch -
SHORT SKIP	Short Skip	+ CH	Ch +
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
HDMI	HDMI	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
I<<	I<<	I<<	I<<
Stop	Stop	Stop	Stop
>>I	>>I	>>I	>>I

Original		Replacement	
<<	<<	<<	<<
Play/Pause	Play/Pause	Pause	Pause
Play/Pause	Play/Pause	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POPUP MENU	Popup Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
HOME MENU	Home Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROGRAM	Red / Program	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Red / Program	A	Red
BOOKMARK	Green / Bookmark	B	Green
ZOOM	Yellow / Zoom	C	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
ZOOM	Yel l ow / Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect		
INDEX	Bl ue / I ndex	D	Bl ue		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t		
FUNCTION	Funct i on	FAV PRE-CH	Pr e Ch		