Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD/USB	DVD/USB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	<<</ I / <	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>/ II >/ I >	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

https://alternativeremote.com/Pioneer/1662243-replacement-remote-control-for-Pioneer-VXX3218/USD/0/1/0/0/0

Original		Replacement		Original	Replacement
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset +		
PLAY MODE	Play Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		