Original	Replacement
Power	Power
Mute	MUTE
Source	TIMER AV
P Mode	PICTURE FORMAT
S Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Audio I / II	SOUND DUAL Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / 10	0

Original	Replacement
-/-- / +10	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Recall / Program	RETURN BACK Back
TV Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
Goto / Text	REPEAT TEXT Text
Display	DISPLAY INFO Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK / Enter	OK Ok
V -	VOL – Vol -
V +	+ VOL Vol +
P -	CH – Ch -
P +	+ CH Ch +
Red / DVD	A Red
Green / A-B	B Green

Original	Replacement
Yellow / Angle	C Yellow
Blue / Repeat	D Blue
Subtitle	AD SUBT Subt
Play / Pause /	PLAY MODE ▶ Play
Size	ECO 3D 3D
D. Dis / Reveal	HOME SMART Smart
D. Menu / Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Zoom / Index	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
I<< / Fav	I<<
I<< / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch
>>I / Subpage	>>I
Stop / Language	■ Stop
<< / Fav -	<<
>> / Fav +	>>
Eject / EPG	-/-- GUIDE Guide
Eject / EPG	ZOOM ⏏ Eject

Original	Replacement