Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO CD/II	O)/I-II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REPEAT LIST	List/Repeat	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
TITLE ♥	♥/Title	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU SLEEP	Sleep/Menu	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP EPG	EPG/Setup	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
⟲	Recall	RETURN BACK	Back / Return
◀◀	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	[=+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold		
	Radio/Open/Close	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	[=♦]/[++]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[=x]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[=o]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		