Mandis shop

REMCON839

Original		Replacement	
V+	Vol +	VOL +	Vol +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol -	VOL −	Vol -
SILENCE	Silence	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETOUR	Retour	RETURN BACK	Back / Return
PILOTE	Pilote	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3

Original		Replacement	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/TNT	TV/ TNT	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
MARCHE ARRET	Marche/ Arret	⏻	Power

https://aliexpress.com/item/1005003665503-replacement-remote-control-for-REMCON839/ https://aliexpress.com/item/1005003665503-replacement-remote-control-for-REMCON839/