Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POPUP	Pop Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Replacement	
	>>		>>
	<<		<<
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Up		Up
	Down		Down
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
HUB	HUB/Smart	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Replacement	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
FULL SCREEN	Screen/Full	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
BONUS VIEW	View/Bonus	PICTURE FORMAT	Format
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
Power Tv		SHIFT + Power	Shift + Power
SOURCE	Source Tv	TIMER AV	AV
VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -

Original	Replacement