Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TXT/MIX/Text		Text
	PRE-CH		Pre Ch
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute

Original		Replacement	
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	CH List		List
	Menu		Menu
	Smart Hub		Smart
	Guide		Guide
	Tools		Options
	Info		Info
	Back/Return		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok		Ok
	Red		Red
	Green		Green

Original		Replacement	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D	D	APP MEDIA	Media
■	Stop	■	Stop
⏮	<<|<<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>/>>|	»	>>

Original	Replacement