Original	Replacement
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
Standby/On	Power
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
TV/DVD	MEDIA DISPLAY — Display / Media
0	HDMI - SAT 0 — 0
Input Sel	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

Original	Replacement
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Tv Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
<<	TUNE- — << / Tune-
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play	SLOW — Play / Slow
Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Tv Vol +	VOL + — Vol +
DTV/Analog	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Prog+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Tv Vol -	VOL — — Vol -
Prog-	CH PAGE — — CH- / Page-
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Return	RETURN BACK — Back / Return
Up	Up

Original	Replacement
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Title List/Disc Menu	D. Menu / Top
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Play List/Title Menu	Smart / List
Red/Subtitle	Red / Netflix / Search
Red/Subtitle	Subtitle / EQ
Green/Rec	Green / APP / Repeat
Green/Rec	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode
Yellow/ALT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/FAV List	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Marker / Tv/Radi	Fav / Marker / PC
Marker / Tv/Radi	TV/Radio / Program

Original	Replacement
Repeat/Timer	SHIFT + APP: Shift + Green / APP /
Repeat/Timer	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Pause/Time Shift	Picture / Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Tv Standby/On	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Input Sel	AV / Input / RDS		
Tv Mute	Mute / Dimmer		
Tv Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
Tv Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		