Mandis shop

Samsung GL59-00117A

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 &@_	0	0	0
BOOKMARK	Bookmark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Rec	REC MODE	Rec
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Pause		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAGE P	P+ / Page+	+ CH	Ch +
P	P- / Page-	CH –	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
LIB	LIB	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format

Original	Replacement