Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/+100		Guide / EPG / -/--
	[≡o]		Sleep / Timer
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-
	CH/P+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	CH/P-		CH- / Page-
	[≡_]/Source		AV / Input / RDS
	[≡i]/Menu		Menu / Home
	[≡]/TTX/MIX		Text / Goto
	[≡?]/Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Red/Auto		Red / Netflix / Search
	Green/M/B/P.Mod		Green / APP / Repeat
	Yellow/P.Size		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Still		Blue / Prime Video / Random
	[≡+]/PIP		Picture / Format
	-I♪I-/S.Mode		Setup / OPT / Tools

Original	Replacement
I-II/Dual/MTS	Audio / Lang I/II
PRE-CH	Back / Return
[≡♦]/Source	Display / Media
[≡◊]/Size	Zoom / Size
[□]/Position	Subtitle / EQ
Magic-CH	Smart / List

Original	Replacement