Mandis shop

Sanyo CXYE

Original		Replacement	
AUTO PC	Auto PC	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power	⏻	Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
NO SHOW	No Show	HOLD ■	Stop / Hold
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
LENS SHIFT	Lens Shift	MEDIA DISPLAY	Display / Media
IMAGE	Image ADJ.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Z▲ ZOOM	Zoom +	+ VOL	Vol+
F▲ FOCUS	Focus +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	Input 1	TV 1	1
ZOOM Z▼	Zoom -	VOL −	Vol-
FOCUS F▼	Focus -	CH PAGE −	CH- / Page-
2	Input 2	DVD 2	2

Original		Replacement	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
DIGITAL ZOOM D.ZOOM	Digital Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
3	Input 3	CD-STB 3	3
P.TIMER	P.Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
KEYSTONE KEYS.	Keystone	LIST SMART	Smart / List
4	Input 4	VIDEO 4	4
SCREEN	Screen	GOTO TEXT	Text / Goto
IMAGE SEL I.SEL	Image SEL	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INFO.	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sanyo/1068084-97334-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXWK.html