Original		Replacement	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
1		1	TV 1
2		2	DVD 2
3		3	CD - STB 3
4		4	VIDEO 4
5		5	TAPE 5
6		6	TUNER 6
7		7	AUX - HDD 7
8		8	USB 8
9		9	BLUETOOTH 9
DTV / ATV	DTV/ATV	D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
0		0	HDMI - SAT 0
Recall		Back / Return	RETURN BACK
P.Mode	P.MODE	Picture / Format	FORMAT PICTURE
S.Mode	S.MODE	Sound / Title	TITLE SOUND
Sleep	SLEEP	Sleep / Timer	TIMER SLEEP

Original		Replacement	
Vol +	VOL	Vol +	VOL
MTS	MTS	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
CH +	CH	CH+ / Page+	CH PAGE
Vol -	VOL	Vol -	VOL
REC List	RECLIST	Smart / List	LIST SMART
CH -	CH	CH- / Page-	CH PAGE
FAV List	FAV/LIST	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
REC	REC	Rec / Rec Mode	REC MODE
Freeze	FREEZE	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
Up		Up	
Source	SOURCE	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Left		Left	
Enter	ENTER	OK	OK
Right		Right	
Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
Down		Down	

Original	Replacement	Original	Replacement
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE << / Guide	TUNE- << / Tune-		
GUIDE << / Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift	SLOW Play / Slow		
ASPECT >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
CANCEL I<< / Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
SUB.PG >>I / Subpage	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	ANGLE INFO Info / Angle		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
TV/RADIO TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Setup / OPT /
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	RecList	Smart / List
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	FAV/List	Fav / Marker / PC
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV/ATV	D.Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P.Mode	Picture / Format	Right	Right
S.Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Display	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<</ Guide	<< / Tune-		
Play/Pause/Timeshift	Play / Slow		
>>/ Aspect	>> / Tune+		
I<</ Cancel	I<< / Preset-		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop/Index	Stop / Hold		
Tv/Radio	TV/ Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		