Original		Replacement	
	Power		Power
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AV MODE	AV Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	▼/ O)I / I I / I +I I	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	[>I <]	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Return	Shift + Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[≡]	Text / Goto		
[≡?]	Play / Slow		
[....]	Subtitle / EQ		
ESG	Display / Media		
[≡+]	Stop / Hold		
[≡o]	Rec / Rec Mode		
[≡♦]	Zoom / Size		