Original	Replacement
Power Operate	Power
Eject	Eject
Open/Close	Mute
DVD/VCR	Smart
Timer Rec	Red
Input Select	AV
Display	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement
Return	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Cancel	Back
Title Menu/Top	Menu
Up	Up
CH+	Ch +
Down	Down
CH-	Ch -
TRK+	Vol +
Right	Right
Left	Left
TRK-	Vol -
Enter	Ok
DVD Menu	D. Menu
Setup	Options
Stop	Stop
Play	Play
Pause/Still	Pause

Original	Replacement
I<<</Skip/Index-	I<<
<<</Search-	<<
>>/Search+	>>
>>I/Skip/Index	>>I
One Touch	Blue
CM Skip	Green
I> Slow	Yellow
Rec/OTR	Rec
Rec	Shift + Rec
Dubbing	Text
Audio/Audio	Dual
Zoom	Shift + Eject
A-B Repeat	Shift + Subt
Zero Return	Exit
Angle Counter	Format
Subtitle/ATR	Subt
Play Mode Repeat	Shift + Options

Original	Replacement
Clock/Counter	Shift + Dual
TV/VCR	TV/R