Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SYSTEM MENU	System Menu	SOUND DUAL	Dual
TOP MENU TITLE LIST	Title List/ Top Menu	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
SUBTITLE	Green/Subtitle	B	Green
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow
PLAY MODE	Blue/Play Mode	D	Blue
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TV PAUSE	Tv Pause	DISC NAV LIST	List
◀◀/◀I/DAY-	<<</Day-	«	<<
DAY+/I▶/▶▶	>>/Day+	»	>>

Original		Replacement	
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HDD/DVD DUB	HDD/DVD/HUB	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
REC MODE	Rec mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
HDD	HDD	PROG SLEEP	Sleep
DVD	DVD	AD SUBT	Subt
<··	<··	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
··->	··->	K<	I <<
PAGE- K<	<<I / Page-	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
ENTER	Enter	OK	Ok
PAGE+ >K	>>I / Page+	>K	>>I
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
I/⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power

Original		Replacement	
⇥	Source TV	APP MEDIA	Media
PROG +	Prog+ TV	SHIFT + ▲	Shift + Up
PROG −	Prog- TV	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
−	Vol + TV	+ VOL	Vol +
+	Vol - TV	VOL −	Vol -