Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
SPEAKERS TV↔AUDIO	Speakers	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	DISC NAV LIST	List
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up Menu	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
-✦-	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
3D	3D	ECO 3D	3D
SEN	SEN	PICTURE FORMAT	Format
>>I / Preset +		>>I	
I << / Preset -		I <<	
Play		PLAY MODE ▶	Play
>> / Tuning+		>>	
<< / Tuning-		<<	
Pause		Pause	
Stop		Stop	
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Mute		MUTE	Mute
SOUND MODE −	Sound Mode -	CH −	Ch -
SOUND MODE +	Sound Mode +	+ CH	Ch +
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
TV	Tv Input	TIMER AV	AV
TV	Tv Vol +	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Replacement	
−	Tv Vol -	SHIFT + ◀	Shift + Left