Mandis shop

Sony RMT-B107P

Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power (Shift + Power)
Input Tv	TIMER AV
Vol+	+ VOL
Vol-	VOL −
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AUDIO	SOUND DUAL
SUBTITLE	AD SUBT

Original	Replacement
♥	FAV PRE-CH
THEATRE	APP MEDIA
TOP MENU	TOP MENU MENU
POP UP/MENU	- / -- GUIDE
RETURN	RETURN BACK
OPTIONS	SETTINGS OPT
Eject	ZOOM ⏏
HOME	HOME SMART
OK	OK
Up	▲
Down	▼
Right	▶
Left	◀
Play	PLAY MODE ▶
Pause	❚❚
Stop	■
DISPLAY	DISPLAY INFO

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<<		
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	·→		Ch +		
	←·		Ch -		
	Red		Red		
	Green		Green		
	Yellow		Yellow		
	Blue		Blue		