| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Power AV | SHIFT + | Shift + Power |
| AUTO CAL | Auto Cal | HOME SMART | Smart |
| TV/VIDEO SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MD/TAPE | MD-TAPE | APP MEDIA | Media |
| AMP MENU | AMP MENU | TOP MENU MENU | Menu |
| 2CH | 2CH | A | Red |
| A.F.D. | A. F. D. | B | Green |
| MOVIE | Movie | C | Yellow |
| MUSIC | Music | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/* -/-- CLEAR | -/--/>10 | -/-- GUIDE | Guide |
| DUAL MONO | Dual Mono | SOUND DUAL | Dual |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Up AMP Menu | | Up |
| | Down AMP | | Down |
| | Right AMP Menu | | Right |
| | Left AMP Menu | | Left |
| | OK MD/Tape | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| | OK AMP Menu | OK | Ok |
| TV VOL MASTER VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV CH − PRESET − | I<</Preset- | I<< | I<< |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset + | | >>I | | | |
| TUNING – | <</ Tuni ng- | | << | | | |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay | | | |
| TUNING + | >>/ Tuni ng+ | | >> | | | |
| | Pause | | Pause | | | |
| | St op | | St op | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Power AV | SHIFT + | Shift + Power |
| AUTO CAL | Auto Cal | HOME SMART | Smart |
| TV/VIDEO SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 2CH | 2CH | A | Red |
| A.F.D. | A. F. D. | B | Green |
| MOVIE | Movie | C | Yellow |
| MUSIC | Music | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/* -/-- CLEAR | -/--/>10 | -/-- GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DVD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RETURN/EXIT | Return/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| D.TUNING D.SKIP | D. Tuning/D. Skip | PICTURE FORMAT | Format |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| DUAL MONO | Dual Mono | SOUND DUAL | Dual |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV VOL MASTER VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| TUNING - | <<| Tuning- | | << |
| TUNING + | >>| Tuning+ | | >> |
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset+ | | >>I |
| TV CH - PRESET - | I<< / Preset- | | I<< |
| REPLAY | ← / Replay | CH - | Ch - |
| ADVANCE | ·→/ Advance | CH + | Ch + |
| DVD | DVD | APP MEDIA | Media |
| D.TUNING D.SKIP | D. Tuning/ D. Skip Tuner | ECO 3D | 3D |
| TUNER | Tuner | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| MEMORY ENTER | Enter/ Memory | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| 1 | 1 Tuner | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tuner | SHIFT + 2 | Shift + 2 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 Tuner | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tuner | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tuner | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tuner | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tuner | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tuner | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Tuner | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/ 10 Tuner | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| DISPLAY | Display Tuner | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| | OK Tuner | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| | Up Tuner | SHIFT + | Shift + Up |
| | Down Tuner | SHIFT + | Shift + Down |
| | Right Tuner | SHIFT + | Shift + Right |
| | Left Tuner | SHIFT + | Shift + Left |
| TUNING - | <<| Tuning- Tuner | SHIFT + | Shift + << |
| TUNING + | >>| Tuning+ | SHIFT + | Shift + >> |
| TV CH - PRESET - | I<< / Preset- / Tv CH- Tuner | SHIFT + | Shift + I<< |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner | SHIFT + >>I Shift + >>I | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| AUTO CAL | Auto Cal | HOME SMART | Smart |
| TV/VIDEO SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |
| >10/* -/-- CLEAR | -/--/>10 | -/-- GUIDE | Guide |
| | OK | OK | Ok |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV VOL MASTER VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| DUAL MONO | Dual Mono | SOUND DUAL | Dual |
| FM MODE | FM Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| 2CH | 2CH | A | Red |
| A.F.D. | A.F.D. | B | Green |
| MOVIE | Movie | C | Yellow |
| MUSIC | Music | D | Blue |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNING + | >>/ Tuning+ | >> | | | | |
| TUNING − | <</ Tuning- | << | | | | |
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset + | >>I | | | | |
| TV CH − PRESET − | I <</ Preset - | I << | | | | |
| REPLAY | ← / Replay | CH − | Ch - | | | |
| ADVANCE | · →/ Advance | + CH | Ch + | | | |
| VIDEO 3 | Video 3 | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | | |
| VIDEO 1 | Video 1 | APP MEDIA | Media | | | |
| AV I/⏻ SYSTEM | Power AV | TIMER AV | AV | | | |
| TV I/⏻ STANDBY | Tv Power | SHIFT + ⏻ | Shift + Power | | | |
| TV/VIDEO SLEEP | Tv/ Video | SEARCH TV/R | TV/ R | | | |
| TV VOL MASTER VOL + | Tv Vol + | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + | | | |
| − | Tv Vol - | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - | | | |
| TV CH − PRESET − | Tv CH- | SHIFT + CH − | Shift + Ch - | | | |
| TV CH + PRESET + | Tv CH+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Power AV | SHIFT + | Shift + Power |
| AUTO CAL | Auto Cal | HOME SMART | Smart |
| TV/VIDEO SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| A.F.D. | A. F. D. | B | Green |
| MOVIE | Movie | C | Yellow |
| MUSIC | Music | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| >10/* CLEAR | -/--/>10 | -/-- GUIDE | Guide |
| MEMORY ENTER | Enter/Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| DUAL MONO | Dual Mono | SOUND DUAL | Dual |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV VOL MASTER VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| TV VOL MASTER VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| TUNING - <<⁄ Tuning- | << | 6 6 SA-CD/CD | SHIFT + 6 Shift + 6 |
| TUNING + >>⁄ Tuning+ | >> | 7 7 SA-CD/CD | SHIFT + 7 Shift + 7 |
| TV CH + PRESET + >>I / Preset+ | >>I | 8 8 SA-CD/CD | SHIFT + 8 Shift + 8 |
| TV CH - PRESET - I<<⁄ Preset- | I<< | 9 9 SA-CD/CD | SHIFT + 9 Shift + 9 |
| REPLAY ←⁄ Replay | CH - Ch - | 0/10 0/10 SA-CD/CD | SHIFT + 0 Shift + 0 |
| ADVANCE ·→⁄ Advance | CH + Ch + | >10/* -/-- CLEAR -/--/>10 SA-CD/CD | SHIFT + GUIDE Shift + Guide |
| VIDEO 2 Video 2 | APP MEDIA Media | DISPLAY Display SA-CD/CD | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info |
| SA-CD/CD SA-CD/CD | SHIFT + APP MEDIA Shift + Media | Stop SA-CD/CD | SHIFT + ■ Shift + Stop |
| AV I/⏻ SYSTEM Power AV | TIMER AV AV | Pause | SHIFT + ⏸ Shift + Pause |
| 2CH 2CH | A Red | Play SA-CD/CD | SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play |
| D.TUNING D.SKIP D.Tuning/D.Skip SA-CD/CD | PICTURE FORMAT Format | TUNING - <<⁄ Tuning- | SHIFT + << Shift + << |
| MEMORY ENTER Enter/Memory SA-CD/CD | SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch | TUNING + >>⁄ Tuning+ | SHIFT + >> Shift + >> |
| 1 1 SA-CD/CD | SHIFT + 1 Shift + 1 | TV CH - PRESET - I<<⁄ Preset- SA-CD/CD | SHIFT + K Shift + I<< |
| 2 2 SA-CD/CD | SHIFT + 2 Shift + 2 | TV CH + PRESET + >>I / Preset+ SA-CD/CD | SHIFT + >>I Shift + >>I |
| 3 3 SA-CD/CD | SHIFT + 3 Shift + 3 | | |
| 4 4 SA-CD/CD | SHIFT + 4 Shift + 4 | | |
| 5 5 SA-CD/CD | SHIFT + 5 Shift + 5 | | |