Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Prog-	Ch -
Open/Close	Eject	Input Select	AV
HDD	Smart	[≡]	Text
DVD	Media	Top Menu	Shift + Menu
1	1	Menu	Menu
2	2	Display	Shift + Info
3	3	Time/Text	Shift + Text
4	4	Red	Red
5	5	Green	Green
6	6	Yellow/Chapter	Yellow
7	7	Blue/Erase Mark	Blue
8	8	System Menu	D. Menu
9	9	Title List	List
0	0	[++]	3D
Audio	Dual	[i+]	Info
Subtitle	Subt	♥	Pre Ch
Prog+	Ch +	Return	Back

Original	Replacement
Options	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
<</ Day-	<<
← Page/ Album	Shift + Left
Page/ Album →	Shift + Right
>>/ Day+	>>
<</ ◁ I / ◁	I <<
Play	Play
I >/ I I >/ >>	>>I
Timer	Sleep
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec

Original	Replacement
Rec Stop	Shift + Stop
→ / Synchro Rec	Format
Rec Mode	Shift + Rec
Tv/ Radio Tv	TV/ R
Tv/ DVD Tv	Shift + TV/ R
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
Prog+ Tv	Shift + Ch +
Prog- Tv	Shift + Ch -
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV