Original		Replacement	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+ TV	+ CH	Ch +
	CH- TV	– CH	Ch -
	Vol + TV	+ VOL	Vol +
	Vol - TV	– VOL	Vol -
1	1 TV	1	1
2	2 TV	2	2
3	3 TV	3	3
4	4 TV	4	4
5	5 TV	5	5
6	6 TV	6	6
7	7 TV	7	7
8	8 TV	8	8
9	9 TV	9	9
0	0/10 TV	0	0
CLEAR	-/-- TV	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip TV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AV I/⏻	Standby AV Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEST TONE	Test Tone	HOME SMART	Smart
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A.F.D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	AD SUBT	Subt

Original	Replacement
Enter/Memory/D.Skip Video 1	Shift + Pre Ch
1 Video 1	Shift + 1
2 Video 1	Shift + 2
3 Video 1	Shift + 3
4 Video 1	Shift + 4
5 Video 1	Shift + 5
6 Video 1	Shift + 6
7 Video 1	Shift + 7
8 Video 1	Shift + 8
9 Video 1	Shift + 9
0/10 Video 1	Shift + 0
-/--/>10/Clear Video 1	Shift + Guide
AV Menu Video	AV
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Original	Replacement
Enter Video 1	Ok
Display Video	Info
Master Vol +	Shift + Vol +
Master Vol -	Shift + Vol -
Muting	Mute
Play Video 1	Play
Pause Video 1	Pause
Stop Video 1	Stop
<</Tuning- Video	<<
>>/Tuning+	>>
I<</Preset+	I<<
>>I/Preset + Video 1	>>I
·→Advance/Step I> Video 1	Shift + Ch +
←/Replay/◁I Step Video 1	Shift + Ch -

Original		Replacement	
Standby System		Power	
Standby AV		Shift + Power	
Sleep		Sleep	
Test Tone		Smart	
Play		Play	
>>/ Tuning+		>>	
<</ Tuning-		<<	
Pause		Pause	
Stop		Stop	
Main Menu		Menu	
Video 1		Red	
Video 2		Green	
SA-CD/CD		Yellow	
DVD		Blue	
Tuner		Media	
1		1	
2		2	

Original		Replacement	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0/10		0	
-/--/>10/Clear		Guide	
Enter/Memory/D.S		Pre Ch	
Top		Shift + Menu	
AV Menu		AV	
Muting		Mute	
Return/Exit		Back	
Display		Info	
Master Vol +		Vol +	
Master Vol -		Vol -	

Original		Replacement		Original	Replacement
PRESET –	I <</ Preset-		I <<		
PRESET +	>>I / Preset+		>>I		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
ADVANCE	· →Advance/ Step I >	+ CH	Ch +		
REPLAY	← / Replay/ <I Step	CH –	Ch -		
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual		
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format		
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options		
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D		
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text		
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R		
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt		
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List		

Original		Replacement	
Standby System		Power	
Standby AV		Shift + Power	
Sleep		Sleep	
Test Tone		Smart	
Video 1		Red	
Video 2		Green	
SA-CD/CD		Yellow	
DVD		Blue	
Tuner		Media	
Main Menu		Menu	
Music		Dual	
Movie		Format	
2CH		Text	
Dual Mono		3D	
A.F.D.		Options	
Enter/Memory/D.S		Pre Ch	
1		1	

Original		Replacement	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0/10		0	
-/--/>10/Clear		Guide	
Master Vol +		Vol +	
Master Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Display		Info	
Enter		Ok	
Play		Play	
Pause		Pause	

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Stop		Stop				
TUNING –	<</ Tuning-		<<				
TUNING +	>>/ Tuning+		>>				
PRESET –	I <</ Preset-		I <<				
PRESET +	>>I / Preset+		>>I				

Original		Replacement	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D. Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Original		Replacement	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY ENTER 0.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<</Preset- Tune	I<<	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	>>I	>>I
TUNING −	<</Tuning- Tuner	<<	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
>>/Tuning+	>>	AV Menu Video	AV
Test Tone	Media	Up Video 2	Up
Standby Video	Shift + Power	Down Video 2	Down
MPX/FM Mode/Audio Video	Shift + TV/R	Right Video 2	Right
ANT/D.Tuning/Subtitle Video 2	Shift + Subt	Left Video 2	Left
Enter/Memory/D.Skip Video 2	Shift + Pre Ch	Enter Video 2	Ok
1 Video 2	Shift + 1	Display Video	Shift + Info
2 Video 2	Shift + 2	Play Video 2	Play
3 Video 2	Shift + 3	Pause Video 2	Pause
4 Video 2	Shift + 4	Stop Video 2	Stop
5 Video 2	Shift + 5	←/Replay/◁I Step Video 2	Ch -
6 Video 2	Shift + 6	·→Advance/Step I> Video 2	Ch +
7 Video 2	Shift + 7	>>I/Preset+	Shift + >>I
8 Video 2	Shift + 8	I<</Preset- Vide	Shift + I<<
9 Video 2	Shift + 9	>>/Tuning+	Shift + >>
0/10 Video 2	Shift + 0	<</Tuning- Video	Shift + <<
-/--/>10/Clear Video 2	Guide		