Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DVD	TV/DVD / Input	TIMER AV	AV
	Aspect	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SACD MULTI/2CH	SA-CD	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
SACD/ CD	SA-CD/CD	APP MEDIA	Media
SHUFFLE	Shuffle	C	Yellow
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Angle	A	Red
PICTURE NAVI	Picture Navi	ECO 3D	3D
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUR	Sur	SETTINGS OPT	Options
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
REPLAY	Replay	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<II [<<]	CH −	Ch -
⏩	[>>] II>	CH +	Ch +

Multi/2CH

Original	Replacement	Original	Replacement
<< Scan/<I	<<		
Scan >>/Slow	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
Display	Info		
Menu	Menu		
Top Menu	D. Menu		
Return	Back		

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Enter		Ok		
	TV/DVD		TV/R		
	Vol+		Vol +		
	Vol-		Vol -		