Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
D.TUNING ►	Pl ay/ D. Tuni ng	PLAY MODE ►	Pl ay
⏸	Pause	⏸	Pause
TUNING− ◄◄	<</ Tuni ng-	≪	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuni ng+	≫	>>
PRESET− ⏮	I <</ Preset-	⏮	I <<
MEM ■	St op/ Mem	■	St op

Original		Replacement	
PRESET+ ⏭	>>I / Preset-	⏭	>>I
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+	+ CH	Ch +
−	Sound Fi el d-	CH −	Ch -
🔇	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
◄ ► ▼	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Ri ght	►	Ri ght
◄	Left	◄	Left

Original		Replacement	
Folder+		SHIFT +	Shift + Ch +
Folder-		SHIFT +	Shift + Ch -
Preview(HDMI)/iPhone CTRL		APP MEDIA	Media
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
BD	BD	A	Red
DVD	DVD	B	Green
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GAME	Game	C	Yellow
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5

Original		Replacement	
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up TV	SHIFT +	Shift + Up
	OK TV	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Down TV	SHIFT +	Shift + Down
	Right TV	SHIFT +	Shift + Right
	Left TV	SHIFT +	Shift + Left
RETURN	Return TV	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	SHIFT + B	Shift + Green
OPTIONS	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
USB	USB	SHIFT + D	Shift + Blue
HOME	Home TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play

Original		Replacement		Original	Replacement
TUNER	Tuner	SHIFT + C	Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D	Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<</ Tuning- TV	SHIFT + ≪	Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ TV	SHIFT + ≫	Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■	Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I <</ Preset- TV	SHIFT + ⏮	Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV	SHIFT + ⏭	Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A	Shift + Red		

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA-CD/CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Original		Replacement	
0/10	0/10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
	Up DVD		Up
	Down DVD		Down
	Right DVD		Right
	Left DVD		Left
	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING–	<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
PRESET–	I<</Preset-		I<<
	Pause DVD		Pause
MEM P	Stop/Mem DVD		Stop
PRESET+	>>I/Preset+		>>I

Original	Replacement
Repeat / Top Menu	Shift + Text
Shuffle/ Pop Up Menu BD	Shift + AV
1 BD	Shift + 1
2 BD	Shift + 2
3 BD	Shift + 3
4 BD	Shift + 4
5 BD	Shift + 5
6 BD	Shift + 6
7 BD	Shift + 7
8 BD	Shift + 8
9 BD	Shift + 9
0/ 10 BD	Shift + 0
Display BD	Shift + Info
Return BD	Shift + Back
Options BD	Shift + Options
Up BD	Shift + Up
OK BD	Shift + Ok

Original	Replacement
Down BD	Shift + Down
Right BD	Shift + Right
Left BD	Shift + Left
Home BD	Shift + Smart
Play/ D. Tuning BD	Format
Pause BD	3D
Stop/ Mem BD	Subt
<</ Tuning- BD	Shift + Format
>>/ Tuning+ BD	Shift + 3D
I <</ Preset- BD	Ch -
>>I / Tuning+	Ch +
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ►	Play/D.Tuning	PLAY MODE ►	Play
TUNING– ◄◄	<</Tuning-	≪	<<
TUNING+ ►►	>>/Tuning+	≫	>>
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I<</Preset-	⏮	I<<
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I

Original		Replacement		Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power		OK	OK	Ok
BD	BD	B	Green		Down		Down
DVD	DVD	D	Blue		Right		Right
VIDEO	Video	C	Yellow		Left		Left
SA-CD/CD	SA-CD/CD	A	Red	HOME	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1	D.TUNING	Play/D.Tuning	PLAY MODE	Play
2	2	2	2	TUNING–	<</Tuning-		<<
3	3	3	3	TUNING+	>>/Tuning+		>>
4	4	4	4	PRESET–	I<</Preset-		I<<
5	5	5	5		Pause		Pause
6	6	6	6	MEM	Stop/Mem		Stop
7	7	7	7	PRESET+	>>I/Preset+		>>I
8	8	8	8		Mute	MUTE	Mute
9	9	9	9		Vol +	VOL	Vol +
0/10	0/10	0	0		Vol -	VOL	Vol -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info				
	Up		Up				