Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
>10	>10	GUIDE	Guide
ENTER	Enter1	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV CH +	Tv CH+	+ CH	Ch +
–	Tv CH-	CH –	Ch -
SONY TV DIRECT	DVD Top Menu	HOME SMART	Smart
TV VOL +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
–	Volume-	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TUNER/BAND	Tuner/Band	B	Green
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
AUTO FORMAT DIRECT	Auto Format	PICTURE FORMAT	Format
MODE	Auto Format	TIMER AV	AV
DSGX	DSGX	DISC NAV LIST	List
TUNER MENU	Tuner Menu	TOP MENU MENU	Menu
PLAY MODE	Play Mode	C	Yellow
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
FM MODE	FM Mode	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
NIGHT MODE	Night Mode	D	Blue
FUNCTION	Function	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
ENTER	Enter1	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
⏮	I<<</Preset-	⏮	I<<
⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
◀◀	<<</Tuning-/<I	◀◀	<<
▶▶	>>/Tuning+/Slow	▶▶	>>
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	HOME SMART	Smart
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL –	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
DVD SETUP	DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media