Original		Replacement	
I / ⏻	Standby	⏻	Power
TV I / ⏻	Standby Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
TIME/TEXT	Time/text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
←/◁ I	← / ◁ I	CH PAGE —	CH- / Page-
·→/ I I >	· →/ I I >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀/◁	<<| ◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
>>/I>	>> / Tune+		
Fast/Slow Play	Setup / OPT /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		