Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Open/Close	GOTO TEXT	Text / Goto		Angle	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1	SUR	Sur	SURROUND ⏏	Eject / Surround
2	2	DVD 2	2	SEARCH MODE	Search Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
3	3	CD - STB 3	3	REPEAT	Repeat	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
4	4	VIDEO 4	4	A-B	A-B	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
5	5	TAPE 5	5	SHUFFLE	Shuffle	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	TUNER 6	6	SA-CD MULTI/2CH	SA-CD	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX - HDD 7	7	ALBUM+	Album+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	ALBU	Album-	CH PAGE -	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	ZOOM	Zoom	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
0	0	HDMI - SAT 0	0	PICTURE NAVI	Picture Navi	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	I◀◀	I <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
TIME/TEXT	Time/Text	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	▶▶	>> / I>	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
PICTURE MODE	Picture Mode	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	◀◀	<< / ◁	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	←◀I	← / ◁I	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
II> / ·→	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
DISPLAY Display	ANGLE INFO Info / Angle		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
TOP MENU Top Menu	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
Stop	HOLD Stop / Hold		
SA-CD/CD SA-CD/CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
ENTER	Enter	OK	OK				
TIME/TEXT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
	Vol +	+ VOL	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				