Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Balance R	Right
4	4
5	5
6	6
Balance L	Left
7	7
8	8
9	9
Video / Full Si	OK
10	Guide / EPG / -/--
11	Fav / Marker / PC
12 / 0	0

Original	Replacement
Video Top	Up
TV	Display / Media
TV	Shift + 1
Text	Text / Goto
Viewdata	Smart / List
Video Bottom	Down
Color +	>> / Tune+
Contrast +	>>I / Preset +
Vol +	Vol +
Progr + / Hold	CH+ / Page+
Progr + / Hold	Stop / Hold
Color -	<< / Tune-
Contrast -	I << / Preset -
Vol -	Vol -
Progr - / Revea	CH- / Page-
Norm / Reset	Exit / Cancel / Clear
Mix	Shift + Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
Time	TIMER SLEEP Sleep / Timer		